65W 1CH Zigbee NFC LED Netzteil (Konstantstrom)

ED STRADING Artiel 9128-1500

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig vor Gebrauch



Product Data

	LED Kanal	1	
	DC Spannung	6-54V, Max.60V	
	Strom	500-1500mA via NFC; Standard 1050mA	
Output	Stromgenauigkeit	± 3% @ Vollast	
	Nennleistung	Max. 65W	
	Spannungsbereich	220-240VAC/220-240VDC	
	Absoluter Spannungsbereich	196-264VAC/196-264VDC	
	Frequenzbereich	0/50/60Hz	
	Power Fakor (Typ.)	> 0.98 @ 230VAC Vollast	
	harmonische Verzerrung	THD ≤ 6% (@ Vollast / 230VAC)	
Input	Effizienz (Typ.)	> 90% @ 230VAC Volllast	
	AC Strom (Typ.)	0.4A Max.	
	Einschaltstrom (Typ.)	Max. 9.68A at 230VAC; 70µs Dauer	
	Arbeitstrom	< 5mA /230VAC	
	Standby Leistung	< 0.5W	
	Überspannungsschut	L-N:2KV	
	Dimm Protokoll	Zigbee	
Control	Dimmbereich	0.01%-100%@ Max Strom	
Control	Dimmmethode	Amplituden/CCR Dimmung	
	Dimmkurve	Linear/ Logarithmic Optional	

	Kurzschluss	Ja, beheben Sie den Fehler und schalten Sie das Gerät wieder ein.		
Schutz	Überstrom	Ja, beheben Sie den Fehler und schalten Sie das Gerät wieder ein.		
	Übertemperatur	Ja, beheben Sie den Fehler und schalten Sie das Gerät wieder ein.		
	Arbeits Temp.	-25°C ~ +45°C		
Umachuna	Max. Arbeits Temp.	TC=85℃ (Ta= "45℃ ")		
ongebung	Arbeitsluftfeuchti akeit	10% ~ 95% RH nicht kondensierenf		
	Lagertermpeartur &Luftfeuchtigkeit	-40℃ ~ + 80℃ , 10% ~ 95% RH		
	Sicherheits Standards	EN61347-1, EN61347-2-13, GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009		
	Spannungsfestigkeit	I/P-O/P: 3.75KVAC		
Sicherheit & EMC	Isolationswiederstand	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH		
	EMC Emission	En55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3, GB 17625.1-2022, GB/T 17743-2021		
	EMC Immunität	En61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11		
weitere	MTBF	191350H, MIL-HDBK-217F @ 230VAC Volllast und 25°C Umgebungstemperatur		
weitere	Abmessungen	123.9x78.8x30mm (L*W*H)		

• Dimmbarer LED-Treiber, ZigBee-Gerät basierend auf ZigBee 3.0-Protokoll

- Dimmbarer LED-Treiber. Max. Ausgangsleistung 65 W
- + 500–1500 mA Strom wählbar über NFC-Programmiertool. Min. Stromeinstellung auf 0,1 mA absenkbar
- Dimmkurve/Einschaltzustand/Softstart/Softaus über NFC-Programmiertool.
- Stromversorgung der Klasse II, vollisoliertes Kunststoffgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und hohe Effizienz
- PUSH DIM-Funktion aktiviert
- Ein-/Ausschalten und Helligkeit von LED-Leuchten steuerbar

Amplituden-/CCR-Dimmen, sanftes und tiefes Dimmen

• ZigBee-Endgerät, das Touchlink-Inbetriebnahme unterstützt

+ Kann direkt über Touchlink mit einer kompatiblen ZigBee-Fernbedienung gekoppelt werden

Unterstützt Find- and Bind zum Binden einer ZigBee-Fernbedienung

Unterstützt ZigBee Green Power und kann max. 20 ZigBee Green Power-Schalter binden

- Kompatibel mit universellen ZigBee-Gateway-Produkten
- Wasserdichtigkeit: IP20, geeignet für LED-Beleuchtungsanwendungen im Innenbereich

Sicherheit & Hinweise

- NICHT installieren, wenn das Gerät mit Strom versorgt wird.
- Das Gerät NICHT Feuchtigkeit aussetzen.

Betrieb--Zigbee Netzwerk

1. Führen Sie die Verkabelung gemäß dem Anschlussplan korrekt durch.

2. Dieses ZigBee-Gerät ist ein drahtloser Empfänger, der mit einer Vielzahl von ZigBee-kompatiblen Systemen kommuniziert. Dieser Empfänger empfängt drahtlose Funksignale vom kompatiblen ZigBee-System und wird über diese gesteuert.

3. Zigbee-Netzwerkkopplung über Koordinator oder Hub (zu einem Zigbee-Netzwerk hinzugefügt)

Schritt 1: Entfernen Sie das Gerät aus dem vorherigen ZigBee-Netzwerk, falls es bereits hinzugefügt wurde, da die Kopplung sonst fehlschlägt.

Schritt 2: Wählen Sie über die Schnittstelle Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option "Beleuchtungsgerät hinzufügen" und wechseln Sie gemäß den Anweisungen des Controllers in den Kopplungsmodus.

Schritt 3: Schalten Sie das Gerät ein. Es wird in den Netzwerkkopplungsmodus versetzt (die verbundene Leuchte blinkt zweimal langsam). Der Netzwerkkopplungsmodus bleibt bestehen, bis das Gerät zu einem ZigBee-Netzwerk hinzugefügt wird.



Schritt 4: Die verbundene Leuchte blinkt fünfmal und leuchtet dann durchgehend. Anschließend wird das Gerät im Menü Ihres Controllers angezeigt und kann über die Controller- oder Hub-Schnittstelle gesteuert werden.

4. TouchLink mit einer Zigbee-Fernbedienung

Schritt 1: Methode 1: Schalten Sie das Gerät 4 Mal wieder ein, um die Touchlink-Inbetriebnahme sofort zu starten, 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie den Vorgang.

Methode 2: Wenn das Gerät bereits zu einem Netzwerk hinzugefügt wurde, wird es sofort auf Touchlink-Inbetriebnahme eingestellt, 180 Sekunden Timeout. Schalten Sie das Gerät nach Ablauf des Timeouts wieder ein, um es erneut auf Touchlink-Inbetriebnahme einzustellen.





5. Über die Koordinator- oder Hub-Schnittstelle aus einem Zigbee-Netzwerk entfernt



Wählen Sie über die Schnittstelle Ihres ZigBee-Controllers oder Hubs die Option zum Löschen oder Zurücksetzen des Beleuchtungsgeräts gemäß den Anweisungen. Das angeschlossene Licht blinkt dreimal, um ein erfolgreiches Zurücksetzen anzuzeigen.

6. Manuelles Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Schritt 1: Aktivieren Sie die Kopplung über die NFC-App oder schalten Sie das Gerät fünfmal hintereinander wieder ein.



Schritt 2: Die verbundene Leuchte blinkt dreimal, um anzuzeigen, dass das Zurücksetzen erfolgreich war.

Hinweis: 1) Wenn das Gerät bereits die Werkseinstellungen aufweist, erfolgt kein Hinweis, wann ein erneuter Werksreset erforderlich ist. 2) Alle Konfigurationsparameter werden zurückgesetzt, nachdem das Gerät zurückgesetzt oder aus dem Netzwerk entfernt wurde.

7. Find and Bind Modus

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät (Initiatorknoten) dreimal neu ein, um den Such- und Bindungsmodus zu starten (verbundene Anzeige blinkt langsam), um den Zielknoten zu finden und zu binden, 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie den Vorgang.



Schritt 2: Stellen Sie die Fernbedienung oder das Touchpanel (Zielknoten) in den Such- und Bindungsmodus und aktivieren Sie es, um den Initiator zu finden und zu binden. Weitere Informationen finden Sie im entsprechenden Handbuch der Fernbedienung oder des Touchpanels.

Schritt 3: Auf der Fernbedienung oder dem Touchpanel sollte angezeigt werden, dass das Gerät erfolgreich gebunden wurde und dann gesteuert werden kann.

8.8. Anlernen eines Zigbee Green Power Switch

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät viermal neu ein, um das Lernen für den GP-Schaltermodus zu starten (die verbundene Leuchte blinkt zweimal), Timeout von 180 Sekunden, wiederholen Sie den Vorgang.



9. Löschen Sie das Lernen mit einem Zigbee Green Power Switch

Schritt 1: Schalten Sie das Gerät dreimal neu ein, um das Löschen des Lernens im GP-Umschaltmodus zu starten (verbundenes Licht blinkt langsam), 180 Sekunden Timeout, wiederholen Sie den Vorgang.



10. Die vom Gerät unterstützten ZigBee-Cluster sind die folgenden:

Input Clusters

 • 0x0000: Basic
 • 0x0003: Identify
 • 0x0004: Groups
 • 0x0005: Scenes
 • 0x0006: On/off

 • 0x0008: Level Control
 • 0x0300: Color Control
 • 0x0b05: Diagnostics

Output Clusters

• 0x0019: OTA

11. OTA

Das Gerät unterstützt Firmware-Aktualisierungen über OTA und bezieht alle 10 Minuten automatisch neue Firmware vom ZigBee-Controller oder Hub(sofern von diesem Unterstützt und Verfügbar)).

Funktionseinstellung Über "SR NFC TOOL"



1) Enable Pairing

A. Aktivieren Sie die Zigbee NFC-Treiber, wechseln Sie in den Kopplungsmodus und fügen Sie sie dem Zigbee-Netzwerk hinzu.

B. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. Aktivieren Sie den konfigurierten Zigbee NFC-Treiber im Konfigurationsmodus.

C. Außerdem können Sie das Gerät 5 Mal neu einschalten, um auch diesen Abschnitt zu aktivieren.

2) Ignore

A. Denken Sie daran: Wenn Sie andere Parameter in den NFC-Treiber schreiben müssen, sollten Sie diesen Abschnitt auswählen, um den Status des Treibers nicht zu ändern.

3) Pjoin and add GP

A. Dieser Abschnitt wird als "Touchlink- und GP-Modus aktivieren" bezeichnet.

B. Wählen Sie diesen Abschnitt aus und schreiben Sie ihn in den Zigbee NFC-Treiber. Der Treiber wechselt in den Touchlink-Modus und den GP-Modus.

Hinweis: Sie können sowohl die Touchlink- als auch die GP-Funktionen nutzen, solange Sie zuerst die Touchlink-Funktion aktiviert haben.

C. Außerdem können Sie das Gerät 4 Mal neu einschalten, um diesen Abschnitt ebenfalls zu aktivieren.

4) Find & bind or delete GP

A. Dieser Abschnitt ist bekannt als "Find&Bind aktivieren / GP löschen".

B. Wählen Sie diesen Abschnitt aus und schreiben Sie ihn in den Zigbee NFC-Treiber. Der Treiber wechselt in den Find&Bind-Modus und löscht die vorherige GP-Bindung.

C. Außerdem können Sie das Gerät dreimal neu einschalten, um diesen Abschnitt ebenfalls zu aktivieren.

With NFC Programming devices

Note

1) Do wiring according to the wiring diagram.

- 2) Recommend setting parameters without power-on devices .
- 2) Please make sure your mobile phone has NFC function and enable it .

Working with "SR NFC Tool" APP

Step 1: Download the APP (searching "SR NFC Tool" from App Store and Google Playstore) . Then open the APP .



Note: 1. Please Make sure that you have enabled NFC function with your mobile phone/ tablet

- 2. Please Make sure that the "NFC position" is matched.
- 3. Please do not power on the device before setting.
- 4. If you can't download "SR NFC Tool". Please contact with us.

Step 2: Add device, and name it as you wish.



are level	
Add conf	guration
Cancel	Save

12W NFC CCT Zigbee CCT	
12W NFC DIM Zigbee DIM	
Zigbee 12W Dim Zigbee DIM	

Step 3: Unlock device, enter parameters configuring page.

Device Type Zigbee DM Noduct Id 0x0000001 arget current 500 dmA Simming curve Log gamma 18 ower on state On	•
duct id 0x0200001 Product id 0x0200001 get current 500.0mA Options > inning curve Log gamma 18 Target current 500.0mA > ver on state On Dimming curve Log gamma 18 >	•
ing curve Log gamma 1.8 Dimming curve	
er on state On Dimming curve Log gamma 1.8 >	
f transition time 0.0s Power on state On >	0
ble Pairing Enable On off transition time 0.0s >	0
um current compensation 20.00% Enable Pairing Enable >	0
Minimum current compensation 0.00 >	

Note: 1. You have to unlock the device then do some settings

2. Only when the corresponding function is selected, the function interface will be displayed.

Step 4: Few parameter interface, you can choose the setting based on your requirements.

Zigbee 12	W Dim 🖬
ype	Zigbee DIM
ld	0x02000001
	>
urrent	500.0mA >
g curve	Log gamma 1.8 🗦
n state	On >
ansition time	0.0s >
airing	Enable >
current compe	ensation 0.00 >

Cancel	Power on state				Cancel	Enable Pairing
Off Dn		~	Power-on state	Pairing	Enable Ignore	
.atest						
	On off transition time	Save			Cancel	Minimum current co
10		1.0s 1=0.1s	Fade time	Current Compensation	10000	

Value range 0-65535

Device

Options

Target

Dimmir

Power (

On off t

Enable

Minimu

Value range 5000-20000

0.00

88 More Schritt 5: Nach der Einstellung speichern Sie bitte die ausgewählte Konfiguration per NFC und schalten Sie das Gerät ein.



Tipps

1. Für die NFC-Funktion ist kein Stromtreiber erforderlich.

 $2.\,Viele$ Funktionen können über NFC konfiguriert werden. Bitte wählen Sie die gewünschten Funktionen aus.

3. Mit der Schaltfläche "+" können Sie ein Standardprofil erstellen.

Schaltplan

Anwendung 1 ohne PUSH





Produktabmessung (in mm)







Betriebsfenster



Treiberleistung



MCB-Lastmenge



- Installation vor Ort ab.
 Wenn die Umgebungstemperatur der MCBs 30 °C überschreitet oder
- 4. Wenn die Umgebungstemperatur der MCBs 30 °C überschreitet oder wenn mehrere MCBs nebeneinander installiert werden, verringert sich die Anzahl der montierten Treiber, was eine Neuberechnung erforderlich macht.

5. Es wird dringend empfohlen, MCBs vom Typ C mit LED-Beleuchtung zu verwenden.

Entsorgung

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte gib es entweder an uns zurück oder entsorgen es an einer Annahmestelle für Wertstoffe.

Haftungsausschluss

Δt

T (ms)

Die Installation aller Komponenten darf nur durch eine Elektrofachkraft unter Beachtung aller zulässigen Normen und Vorschriften durchgeführt werden. Alle Schritten dieser Bedienungsanleitung sowie denen von weiteren verwendeten Komponenten sind unbedingt zu befolgen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme und Installation sorgfältig durch. LED-Trading haftet nicht für Unfälle oder Schäden, welche durch unsachgemäße Verwendung oder durch Anschluss der einzelnen Komponenten verursacht werden. Widerrechtliche Weitergabe und Vervielfältigungen sind untersagt.

EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, LED-Trading Tobias Ebert, dass der Dimmer Controller den Richtlinien 2014/53/EU (RED), 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD) sowie 2011/65/EU (RohS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf Nachfrage zur Verfügung gestellt werden.



Tobias Ebert LED-Trading Schöneicher Str., 42 15566 Schöneiche b .Berlin Deutschland Telefon: 03064168917 Telefax: 03064168917 E-Mail: info@led-trading.de USt-IdNr.: DE281526153 WEEE-Reg.-Nr.: DE58003750

Dimmkurve



Treiberleistung

Typical Power Factor



